

## INSTRUCTIVO DE COLOCACIÓN

1. Coloque la sección tubular debajo de la rodilla
2. Sujete detrás de la rodilla

