

## INSTRUCTIVO DE COLOCACIÓN

1. Extienda el soporte en el piso y con el pie a 90° coloque el talón en la apertura del inmovilizador.
2. En primer lugar sujete la tira más cercana al empeine. Sujete con el Velcro<sup>®</sup>.
3. Luego sujete la tira media y por último la más cercana a la rodilla.

