

INSTRUCTIVO DE COLOCACIÓN

1. Deslice la mano a través de la codera.
2. Tire hacia arriba ubicando el orificio central sobre el codo.
3. Asegure correa debajo del codo con el Velcro®.

